

- Demontera pumphus
- Separera pumphuset från locket
- Demontera original pump
- Fila upp pumphålsdiametern med roterande fil eller dyl. så att högflödes pumpen precis kan klämmas ner
- Demontera original bränsleslang från pump till T-stycke ersätt denna med medföljande slang
- Demontera original backventil (finns inbyggd i den nya)
- Återmontera

