

## D1622-E

- Demontera original ventil, slang och aluminiumrör.
- Montera 25 mm plugg i insugningsslang till turbon.
- Montera avlastnings ventil på tryckrör. (ev. kan befintlig slang behövas kortas av något)
- Kontrollera så att den 4mm vacuumslangen inte viks eller är defekt, byt om osäkerhet finns.
- Justering av fjädertrycket görs genom att brickor monteras i kolven. Desto mer brickor desto högre tryck.
- Alla anslutningar klamras noggrant

