

Justering

- Lossa kupolmuttern
- Lossa låsmuttern
- Vrid spårskruven medurs för att öka fjädertrycket
- Dra fast låsmuttern
- Återmontera kupolmuttern
- Vid montering, se till att samtliga anslutningar klamras

