

## Monteringsanvisning bussningar



- Rengör kontaktytorna noggrant.
- Montera ej bussningarna i slitna, rostiga eller deformerade delar. Byt den slitna delen vid behov.
- Smörj kontaktytor med tunt lager molybden-fett.
- Sätt i den rostfria innerhylsan efter att bussningen monterats.
- Vid extremt tajt passform kan det hjälpa att doppa bussningen i kokande vatten.
- Bultar etc. skall åtdragas som original. Innan bultar i upphängningen slutdras skall det vara i normalhöjd.
- Undvik att bussningen får kontakt med alkoholbaserade lösningar som metanol m.m.

### **Polyurethanebussningar**

- Lång livslängd
- Ökad komfort
- Självsmörjande
- Hylsa i rostfritt stål
- 2års garanti