

---

### 3" Framrör Saab 900 Turbo

Ersätter den främre, gjutna 180° röret efter turboaggregatet och fulländar fullflödesegenskaperna

Passar samtliga 900 Turbo fram till 1993. Är anpassat för anslutning till 3" Superflow.

Tillverkat av rostfritt och aluminiserat material för bästa funktion.



#### **Monteringsanvisning:**

Flytta batteriet med alla tillhörande kablage dragningar.

Demontera befintligt standard rör vid turbon

Se till att du har ett lämpligt fullflödessystem vidare bakåt.

#### **Tätning**

Med lite extra omsorg vid monteringen tätar flänsskarven utan packning.

Om du ändå får läckage, använd tätningsmedel typ avgaskitt. Alternativt en packning till Opel katalysator med tre bulthål som finns i din Saab/Opel butik.

#### **Bultar**

Standard pinnbultar bli för långa. Ersätt dessa med kortare pinnbultar som finns med.

3 st M8 Låsmutter

3 st M8x35 pinskruv (9:12)