

XF.905 9000 2.0T 85-93

XF.906 9000 2.3T 90-93

XF.907 9000 2.0T och 2.3T Trionic 94-98

XF-905, XF-906 och XF-907
Saab 9000

- Lyft upp bilen
- Lossa undre spoilerskydd
- Demontera original filterburk (framför vänster framhjul) inklusive upphängning. För att underlätta demontering av den övre fästskruven kan vänster blinkers demonteras.



- Montera rörhållare i befintligt fäste för filterburk
- Anslut insug
På luftmassamätare (XF-905 och XF-906)
På insug (XF-907)
- Montera sportfiltret
- Var noga med att inte smuts kommer in i luftsystemet.

