

## **XF-902** Saab 9-5

- Lyft upp bilen
- Demontera original filterburk (framför höger framhjul)  
Inklusive gummiupphängning.



- Montera rörhållare i befintligt fäste för filterburk



- Montera sportfiltret
- Var noga med att inte smuts kommer in i luftsystemet.

