

**XF-904**  
Saab 900

- Demontera original luftburk.
- Gör ett runt hål i innerskärmen ca 80mm i diameter.  
Behandla med rostskyddsfärg
- Lägga sportluftfiltret bakom blinkersen.
- Trä in 3" röret utifrån och in.



- Montera flex-slang  
Mellan luftmassemätaren och den nya röret.



- Klamra noggrant och kontrollera att det är tätt.

