

XF-909 och XF-955

Saab 900 2.0i / 2.3i

Saab 900 2.5 V6

Saab 9-3 2.0i

- Demontera original luftrenare (luftburk)
- Montera adapter på original slang
- Montera filter på adapter
- Montera värmesköld (V6)

