

## INKÖRNINGSANVISNING FÖR PAGID RACINGBROMSBELÄGG

### **GRUNDINKÖRNING, För att mekaniskt anpassa de nya bromsbeläggen till skivan.**

Gör 3-4 inbromsningar från ca 150km/h till ca 100 km/h med ett lätt till medelhårt pedaltryck. Avkylningssträcka mellan bromsningarna 300-400 meter körning. Under denna del av inkörningen får beläggen aldrig uppnå en högre temperatur än 3-400°C

### **TERMISK INKÖRNING**

Gör en bromsning från ca 180km/h till 100km/h med ett jämt, medelhårt till hårt pedaltryck, dok utan att låsa bromsarna. Därefter 2-3 lätta rengöringsbromsningar. Upprepa därefter detta 1-2 gånger med avkylningssträcka på ca 500m

### **VIKTIGT**

Kör ALDRIG in bromsbeläggen genom att med en fot på bromsen och en på gasen, detta ger en permanent försämring av beläggens prestanda.

### **ATT TÄNKA PÅ OM DU MONTERAR BELÄGGEN PÅ BEGAGNADE BROMSKIVOR**

Bromsskivorna måste göra absolut rena före montering av PAGID RACINGBROMSBELÄGG. Detta sker lämpligen genom att du slipar bromsskivans yta med fint slippapper och sedan tvättar med förtunning/thinner. Under inga omständigheter får fett eller rester av gamla bromsbelägg finnas kvar på bromsskivorna. Kanterna på beläggen skall fasas av 45° runtom för att beläggen skall få absolut plan anliggning mot bromsskivan